<u>Главная</u> » <u>Все записи</u> » Обзор цифрового модуля терморегулятора W1209

Обзор цифрового модуля терморегулятора W1209

Добавил: Винтик, Дата: 17 Июл 2017

комментариев 5

Рубрика: [Все записи, Инкубаторы, Радиолюбителю]

Цифровой модуль терморегулятора W1209 из Китая пользуется популярностью из за своей многофункциональности и привлекательной цены.

Он может использоваться как для инкубатора (в режиме «нагрев»), так и для вентилятора (в режиме «охлаждение»).


Его можно также использовать для контроля и поддержания температурного режима двигателя в автомобиле или салоне авто, подключив к его контактам электровентилятор. Подойдёт он для охлаждения системного блока компьютера или например, пристроить для морозильника, водных резервуаров, распаровщика, промышленного оборудования, теплого пола, плинтуса или потолка и многих других систем нагрева или охлаждения с регулируемой температурой.

Для модуля можно также недорого купить разборный прозрачный корпус.



Стоит отметить, что для работы с модулем не нужно использовать дополнительный термометр — он отображает реальное значение температуры в зоне датчика. С модулем в комплекте поставляется водонепроницаемый датчик температуры (NTC 10K 0,5%).

СХЕМА МОДУЛЯ W1209



Для правильной и долговременной работы терморегулятора необходимо подать стабилизированное питание +12 вольт. Модуль сохраняет работоспособность при снижении питания до 10В. На его плате установлен стабилизатор на 5В (м/с AMS1117).

На плате модуля стоит реле, которое коммутирует нагрузку с напряжением до 220В, ток до 10А.

Технические характеристики W1209:

- Диапазон регулирования температуры: 50 ... + 110 ° C
- Разрешение: от 9.9 до 99,9; 0,1 ° С; 1 ° С
- Точность измерения: 0,1 ° C
- Точность управления: 0.1 ° C
- Точность (Гистерезис): от 0,1 до 30° С
- Частота обновления температуры: 0,5 сек.
- Питание: + 12 В (стабилизированное!)
- Измерительные входы: NTC (10K 0,5%)
- Выход: контакты реле 14В до 20А, 125В до 20А, 220В до 10А.

Эксплуатационные требования:

- Температура среды: -10 ... + 60 °С
- Влажность 20% ... 85%
- Потребляемая мощность:
- Ток: 22мА (при отключенном реле)... 72mA (при включенном реле)
- Размер: 48 (Д) x 40 (Ш) x 14 (В) мм
- Общий вес: 20 г

Установка температуры

Кратковременно нажать кнопку «SET» и затем кнопками «+» и «-» установить значение поддерживаемой температуры. Нажать опять «set» и терморегулятор запомнит значение и перейдёт в режим поддержания заданной температуры.

Режим программирования

Для того, чтобы войти в меню программирования нажмите и держите кнопку «SET» (около 5 секунд). Вы войдете в меню основных настроек. Для переключения режимов Р0 ... Р8 нажмите + или -. Для изменения режимов Р0 ... Р8 нажмите кнопку «SET», затем + или -. Долгое нажатие SET (около 5 сек) или в течении 10 секунд если ни одна кнопка не нажата произойдет запоминание и выход из меню.

Меню настройки (в скобках значения по умолчанию)

Модули выпускаются с двумя версиями прошивок:

Меню для новой прошивки

- P0 Охлаждение / Нагрев C / H (C)
- P1 настройки гистерезиса 0,1 30 (2)
- P2 установка верхнего предела +110 ° С (110)
- P3 установка нижнего предела 50 ° C (-50)
- P4 Температурная коррекция погрешности -7 ... +7 ° C (0)
- P5 Задержка времени начала включения 0 ... 600 сек (0)
- Р6 Сигнал тревоги (данная функция не используется)
- Р7 Верхний порог температуры сигнализации 0 ...110° С (ВЫКЛ) (принудительное выключение реле, на экране загораются чёрточки —)
- P8 Сброс на заводские настройки C/H (при переключении параметра все настройки сбрасываются)

Меню для старой прошивки

- P0 Охлаждение / Нагрев C / H (C)
- P1 настройки гистерезиса 0,1 15 (2)
- P2 установка верхнего предела +110 ° C (110)
- P3 установка нижнего предела 50 ° C (-50)
- Р4 Температурная коррекция погрешности -7 ... +7 °С (0)
- P5 Задержка времени начала включения 0 ... 10 Минут (0)
- Р6 Верхний порог температуры сигнализации 0 ...110 °С (ВЫКЛ) (принудительное выключение реле, на экране загораются чёрточки —)

Неисправности модуля

Если на дисплее: L L L — обрыв температурного датчика;

Н Н Н или **110** — замыкание температурного датчика;

888 — на дисплее с новой прошивкой означает неисправность датчика (обрыв или замыкание).

Перезагрузка. Если модуль «завис», дисплей не светится или модуль ведёт себя неадекватно, а питание на модуль (DC 12 B) поступает, нужно сделать перезапуск модуля и вернуть все настройки к заводским значениям. Для этого выключаем питание модуля, нажимаем кнопки «+» и «-» одновременно и затем подаём питание на модуль.

Доработка модуля



На плате вход RESET (4 pin контроллера) выведен на контакты для программирования и контроллер иногда ложно сбрасывается от сильной искровой помехи от реле или по питанию. Модернизация заключается в установке конденсатора ёмкостью 0,1 мкФ на общий провод (-).


Перепрошивка модуля W1209

Бывает модуль начинает чудить, глючить и т.п. Для перепрошивки модуля нам потребуется:


- 1. USB программатор ST-Link V2. Стоимость такого программатора на алиэкспресс около 200 руб.
- 2. Софт для программатора на офсайте: http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC1807/SS1747/PF210568 (драйвер и софт для программирования). Внизу ссылка. (Для скачивания нужно заполнить таблицу и email придет ссылка).
- 3. Гребенка с шагом 2,54 мм для программирования (можно и без неё, для используем проводки).

Шаг 1. Программатор соединяем с разъемом программирования на плате W1209. На программаторе подписано:

- GND
- RESET
- SWIM
- +5V



Шаг 2. Запускаем программу **ST-Link Visual Programmer**, выставляем параметры программирования:



Шаг 3. +12в на плату не подавать! Питать от **ST-Link**. Присоединить программатор в USB.

Шаг 4. Попробовать прочитать данные. Если вышла ошибка — чип защищен от чтения/записи. Надо разблокировать: закладка options, первая — программа, вторая — еепром, третья — байты опций (нам нужна внизу третья), переключиться на нее и сделать write page.

Внимание! Сейчас старая прошивка СТЕРТА!

Попробовать вычитать — если все нормально, чип начнет читаться нулями.

Шаг 5. Теперь записываем новую прошивку. Файл — открыть — <u>выбираем</u> <u>old_termo.hex</u>, распакованный из архива (взят с комментариев пользователей). Нажимаем — Program — All Tabs.

Рекомендация

Для надёжной долговременной работы терморегулятора при нагрузке более 300Вт лучше использовать мощное промежуточное реле или симистор.




СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ






СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ СИМИСТОР



Вариант установки модуля в коробку из под автоматов.





Готовый вид. Для программирования нужно открыть крышку.



Можно купить модуль в магазинах из Китая. Доставка около 1-3 мес. Можно купить модуль на сайте «Мастерок» проверенный, доставка около недели.

Vintik